



info

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Meditationskissen.

Aufbau STEP:

Außenbezug mit Kordelverschluss + sep. Innensack.

Außenbezug:

Strapazierfähiger BIO-Panama (kbA).

Sanforisiert (läuft nicht ein).

Nach GOTS zertifiziert.

30° Maschinenwäsche (Feinwaschmittel).

Innenkissen:

BIO-Renforce (kbA)

Sanforisiert

Nach GOTS zertifiziert

30° Maschinenwäsche

Füllung:

Bio-Dinkelspelzen aus kontrolliert biologischen Anbau.

Gründlich gesiebt, entstaubt und erhitzt (wegen Keimen und Sporen).

Bei Bedarf nachfüllen.



In der Höhe veränderbar (-:

Bitte empfehlen Sie uns weiter.
Herzlichen Dank



BOSIKI, die Kissenmanufaktur aus Schleswig-Holstein.

BOSIKI

Frank Lippert

Wischhof 16

24211 Postfeld

Tel. 0 43 42 (30 81 82)

E-Mail: handmade@blau-erde.de

Homepage: www.bosiki.de

Shop:


www.bosiki-meditationskissen.de

www.blau-erde.de

Anleitung: In der Höhe veränderbar.



Das Step-Meditationskissen besteht aus einem Außenbezug mit Kordel, einem Innenkissen und einer runden, mit Stoff bezogenen Platte.



Die feste Platte hat einen leicht abnehmbaren Bezug mit Gummizug.



Die runde Platte verhindert, dass das Innenkissen unten nicht aus dem Kissen herausquillt und somit im Kissen gehalten wird.



Das Innenkissen wird mit einem Kordelband verschlossen. So kann man das Kissen über die Füllmenge ganz individuell und leicht anpassen.



Um die Höhe zu regulieren, öffnen Sie den Außenbezug (mit Kordel) und nehmen die runde Platte heraus. Dann öffnen Sie das Innenkissen über das Verschlussband. Entnehmen oder ergänzen Sie dann die entsprechende Füllmenge, z.B. mit einem 1 Liter Messbecher.

1 Liter Füllung entspricht dabei ca. **1 cm** Höhe.



Dann das Innenkissen wieder eng verschließen, z.B. mit einem Weberknoten.

Das ist ein Doppelknoten, bei dem man den zweiten Knoten entgegengesetzt knotet, also so herum wie man es gewohnheitsmäßig nicht macht.

Weberknoten lassen sich leicht wieder öffnen und halten trotzdem sehr gut.



Dann die Holzplatte wieder auf das Innenkissen legen und die Kordel zuziehen und verknoten.

WICHTIG: Die Bänder immer **über Kreuz** zuziehen



Je weniger Füllung das Kissen enthält, desto enger kann man die Kordel zuziehen und je kleiner ist auch die Kordelöffnung.

Der Spielraum in der Kissenhöhe beträgt ca. **7 cm**



Je mehr Füllung das Kissen enthält, desto größer ist auch die Kordel-Öffnung.